
Objaśnienia:
Arch96_18
Arch99_1t
Arch99_2t
Arch02_18
Arch09_D09
otwory archiwalne
23
numer otworu
DN, D, M
DN-otwór drogowy w nawierzchni
D-otwór drogowy
M-otwór mostowy
Arch96_18
Arch09_D09
Arch09_D10
Arch09_D11
Arch99_1t
Arch99_2t
Arch99_3
Arch99_4
Arch99_5
Arch99_6
Arch99_7
Arch99_8
Arch99_9
Arch99_10
Arch99_11
Arch99_12
Arch99_13
Arch99_14
Arch99_15
Arch99_16
Arch99_17
Arch99_18
Arch99_19
Arch99_20
Arch99_21
Arch99_22
Arch99_23
Arch99_24
Arch99_25
Arch99_26
Arch99_27
Arch99_28
Arch99_29
Arch99_30
Arch99_31
Arch99_32
Arch99_33
Arch99_34
Arch99_35
Arch99_36
Arch99_37
Arch99_38
Arch99_39
Arch99_40
Arch99_41
Arch99_42