



Objaśnienia:

- Arch96\_18
- Arch99\_1L
- Arch99\_2L
- Arch02\_18
- Arch09\_D09

otwory archiwalne

23  
DN, D, M

numer otworu  
DN-otwór drogowy w nawierzchni  
D-otwór drogowy  
M-otwór mostowy